

# LED キャンセラー 5.6Ω接続方法

下図を参考にして、LED キャンセラーの配線を LED フォグランプの配線にエレクトロタップを使用して接続してください。


接続の際には LED フォグランプに対して必ず並列に接続してください。

## 警告

- 本製品は通電時に**高温**になります。放熱の為キャンセラー周辺には十分な空間を確保し車両ハーネスや樹脂製の部品等がキャンセラー本体に触れないように取付けください。
- 本製品は通電時に**高温**になります。素手で直接キャンセラー本体には触れないでください。火傷や怪我の原因になりますのでご注意ください。

## 注意

- 本製品は12V車専用です。
- 本製品はカー用品専門ショップ等の専門知識のあるところでお取付けください。
- 本製品は**水のかかりにくい場所**にお取付けください。
- 本製品を高温になる場所へはお取付けしないでください。
- 本製品の分解及び改造は行わないでください。
- LEDバルブに対して必ず並列接続にしてください。直列接続した場合は破損の原因になります。




※LED キャンセラーに+-極性はありません

LED キャンセラー接続図（並列接続）



## 直列接続禁止



上記の様な直列接続は絶対に行わないでください。破損や故障の原因となります。