

LED ルームランプ バルブ 取扱説明書

この度は、AIRZERO 製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただく為に、この取扱説明書をよくお読みください。

構成部品

- LED バルブ・・・1個

保証書について

パッケージに保証書は添付されていませんので、保証交換の際は購入を証明できる領収書（レシート）や納品書を本製品に添付し、お買上げ頂いたお店までご連絡ください。

注意事項

- 本製品は12V車専用です。他の用途や24V車では使用しないでください
- 本製品はウインカー（方向指示器）やストップランプ（制動灯）、テールランプ（尾灯）には使用できません。
- 本製品は国産車専用です。輸入車に装着した場合、球切れ警告灯が点灯したり、チェック信号による点滅が発生する場合があります。故障ではありませんが使用を中止してください。
- 本製品を点灯させると稀にラジオやテレビにノイズが入る場合がございますが、故障ではありません。予めご了承ください。
- 車両部品の取外し及び取付けは、車両の整備要領書に基づいて行ってください。
- 作業を始める前に注意事項をよくお読みいただき、正しい取付けを行ってください。
- 注意事項を守らなかった為に発生した不具合については責任を負い兼ねる場合があります。
- 本製品には取付け工賃は一切含まれておりません。またクレーム時の作業工賃等の保証は一切致し兼ねますので予めご了承ください。
- 火災の原因となりますので、紙や布など燃えやすい物の近くで点灯しないでください。
- 爆発の原因となりますので、ガソリン、可燃性スプレー、シンナーやラッカーなど引火する危険性のある物の近くで点灯しないでください。

取付手順

1. ランプスイッチを必ずOFFにし、灯具及びバルブを十分に冷ましてください。
2. 車両側ソケットから純正バルブ（白熱球）を取外してください。
必要に応じて周辺部品を取外してから作業を行ってください。
3. AIRZEROLED ルームランプバルブをソケットに合わせて差込んで装着してください。
4. 点灯確認を行ってください。Bタイプ以外は極性有りとなっていますので、不点灯の場合は取付け向きを反対にして再装着してください。
5. 点灯確認が終了したら、灯具および周辺部品の復元を行ってください。

※正しく装着しても正常な点灯しない場合は、速やかに弊社または取扱店にご相談ください。

保証規定

注意事項

本、「保証規定」にご同意の上、商品をご使用ください。

1. 商品不良の際は、原則的に不良部品の交換、もしくは同等品との交換になります。
上記以外での交換、返品などはお受けいたしません。
2. 不良商品交換の場合は、新しい商品と引き換えに交換商品を梱包状態にてお返してください。
3. 保証期間内は、お買上げ時の領収書（レシート）・商品パッケージ・付属品等は大切に保管してください。

保証期間について

- ※商品不良による交換は商品お買上げ日より1年間となります。
- ※保証期間内であっても、下記の「保証基準について」の1～6項を満たしている必要があります。
満たされていると当社が判断した場合は原則的に不良部品の交換、もしくは同等品との交換になります。

保証基準について

- 当社にて商品を検証後、商品不良と認められた場合は原則的に不良部品の交換、もしくは同等品との交換になります。検査に日数をいただく場合もございますので予めご了承ください。
「保証基準」とは、以下の条件を満たしている必要があります。
1. 商品の付属品（パッケージ、取説含書類等）がすべて揃っていて、尚且つ損傷がないこと。
 2. お客様による商品の取扱不注意で落下等の不適切な取扱いがないこと。
 3. 商品の取扱説明書に記載されている使用条件、または使用上の注意事項を逸脱して使用されていないこと。
 4. お客様によって商品の変更、改造等が行われていないこと。
 5. 印刷物すべてに手が増えられていないこと。（パッケージ、取説含書類、領収書等）
 6. 保証期間内であること。

その他

- ※商用車（業務での長時間点灯使用など）のご使用の場合は保証対象外とさせていただきます。
- ※オートライトを起動させてエンジン始動した時に点灯不良になる場合は、電力低下が影響しているのが保証対象外とさせていただきます。
- ※電装品の使用により車両側の電力低下等が発生している状態での片側不点灯や点灯不良は保証対象外とさせていただきます。
- ※修理期間中の代替品の貸し出し等は一切行っておりません。
- ※原則として商品の脱着に伴う工賃や当社までの送料等を当社では負担致し兼ねます。
- ※商品の不良ではなかった場合、検査技術料を頂く場合がございます。
- ※いかなる場合でも、当社に商品を送送する際には必ず事前にご連絡ください。
- ※不良品の交換時は必ず詳しい症状を紙に書いてFAXまたは郵送にてお送りください。
- ※当保証規定はお客様の法律上の権利を制限することは一切ありません。
- ※当保証規定は日本国内においてのみ有効です。

保証書

商品名 AIRZERO LED ルームランプバルブ

| | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ |
|------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 商品番号 | <input type="checkbox"/> ARLB921 | <input type="checkbox"/> ARLB922 | <input type="checkbox"/> ARLB923 | <input type="checkbox"/> ARLB924 |
| | Eタイプ | Fタイプ | Hタイプ | |
| | <input type="checkbox"/> ARLB925 | <input type="checkbox"/> ARLB926 | <input type="checkbox"/> ARLB928 | |

ご購入日をご記入ください。

年 月 日

フリガナ

ご登録名

（法人でご登録される方は法人名、所属、ご担当者名をご記入ください。）

ご登録住所

〒

TEL() -

※日付の入った店名印
または、
お買上げ領収書をお貼りください。